

Risikovurdering
Rømming av fisk fra Ventemerdanlegg Pure Norwegian Seafood

#	Hva?	Hvorfor?	Risikoreducerende tiltak	S	K	Risiko
1	Hull i not	Det slites hull i not når det brukes opplinerkroker	Visuell sjekk av not før denne slippes ned etter opplining Visuell kontroll av not før hvert mottak av fisk. Kontroll dokumenteres i mottakskontrollskjema. Not skal alltid løftes ut av vannet når merden er tom for fisk. Til en hver tid sertifisert nøter. Ukentlig sjekklister følges av teknisk avdeling.	2	5	10
2	Hull i not	Gnag og slitasje på tauverk/not	Visuell kontroll av not og tau før mottak av ny fisk. Ukentlig kontrollister følges av teknisk avdeling. Til en hver tid sertifiserte nøter.	1	5	5
3	Hull i not	Not skades ved brønnbåtanløp	Skipper viser aktsomhet ved anløp. Personell fra PNS på ventemerdanlegg ved anløp. Kansellering av anløp ved for dårlig vær. Visuell kontroll av not før hvert mottak av fisk. Kontroll dokumenteres i mottakskontrollskjema. Påse at nøter i tomme ventemerder er opplinet ved anløp. Ukentlig sjekklister følges av teknisk avdeling.	2	5	10
4	Hull i not	Predatorer (Mink, Oter, Skarv, Hegre, osv) lager rift i not	Visuell sjekk av not før denne slippes ned etter opplining Visuell kontroll av not før hvert mottak av fisk. Kontroll dokumenteres i mottakskontrollskjema. Not skal alltid løftes ut av vannet når merden er tom for fisk. Til en hver tid sertifisert not. Ukentlig sjekklister følges av teknisk avdeling.	1	5	5
5	Hull i not	Turister lager hull i not ved fisking	Skilting på anlegget som angir sikkerhetssone. Lysblink på anleggets hjørner. Kameraovervåkning av anlegget. Visuell kontroll av not før hvert mottak av fisk. Ukentlig sjekklister følges av teknisk avdeling	1	5	5
6	Hull i not	Drivgoods lager hull i not	Kameraovervåkning av anlegget. Visuell kontroll av not før denne slippes ned etter opplining. Visuell kontroll av not før hvert mottak av fisk. Kontroll dokumenteres i mottakskontrollskjema. Ukentlig sjekklister følges av teknisk avdeling.	1	5	5
7	Havari av not/anlegg	Stor belastning på not/anlegg som følge av massedødelighet	Bedriftsintern prosedyre "Instruks for mottak og kontroll av levende fisk". Beredskapsavtale med Hordafør. Pumpe dødfisk direkte fra bunnen av ventemerd med bedriftens eget vakuumsystem.	1	5	5
8	Havari av not/anlegg	Anlegget sliter seg/kommer ut av posisjon/får skader på grunn av ekstremvær	Anleggssertifikat utstedt av akkreditert selskap. Ukentlig sjekklister følges av teknisk avdeling og det tas ekstrakontroll ved ekstremvær.	1	5	5
9	Havari av not/anlegg	Skader på anlegget som følge av påkjørsel.	Kameraovervåkning av anlegget. Anlegget markert på sjøkart. Markeringslys på anleggets hjørner. Anlegget ligger helt inntil land.	1	5	5
10	Utette slanger/rør	Fisk rømmer som følge av utette slanger/rør på brønnbåt	Personell fra PNS tilstede på ventemerd ved leveranser. Mannskap på båt observeres lossing fra dekk. Brønnbåt skal ha netting under koblinger.	1	5	5
11	Utette slanger/rør	Bevegelse i ventemerdanlegget som følge av værpåkjenninger eller påkjenninger fra brønnbåter gir skader på slanger/rør på ventemerdanlegg.	Ukentlig sjekklister følges av teknisk avdeling. Slanger/Rør/Ventiler skiftes ved skade. Anleggssertifikat på anlegget utstedt av akkreditert selskap.	2	5	10